



Wilfa Svart Te

Variable Water Kettle

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Brugsanvisning

Käyttöohje

Instruction manual

WSWK-1B, WSWK-1R

Gratulerer med din nye **Wilfa Svart Te** – vannkoker, som er et produkt i **Wilfa Svart** familien. **Wilfa Svart Te** vil gi deg en presis oppvarming av vannet. Ulike drikker trenger forskjellig temperaturer, noe **Wilfa Svart Te** vil gi deg.

For ulike te sorter anbefales forskjellig temperatur. Ved for høy temperatur på noen sorter te vil den gi drikken en besk smak. Lyse te sorter som for eksempel hvit te, grønn te og gul te anbefales vann temperatur på 70°C - 85°C. For svarte te sorter anbefales opp til kokende vann, mellom 90°C - 100°C. Ved muligheten til å varme opp til 40°C, er det en egnet temperatur for tilberedning av barnemat.

Vi håper **Wilfa Svart Te** gir deg mange positive muligheter.

Design



- ❶ Vannkoker
- ❷ Lokk
- ❸ Vannivå
- ❹ Grunnplate
- ❺ Regulering av varme på vannet 40°C, 70°C, 80°C, 90°C og 100°C
- ❻ Av/på bryter
- ❼ Hold varm funksjon
- ❽ Strømledning med støpsel

Første gang apparatet brukes

Les disse anvisningene nøye, og oppbevar dem på et trygt sted. Kok friskt vann i vannkokeren minst to ganger før den brukes for første gang. Bruk bare rent vann uten tilsetningsstoffer eller ingredienser.

Bruk

- ★ Sett **Wilfa Svart Te** på et flatt underlag.
- ★ Åpne vannkokeren ved å trykke på knappen på lokket, og fyll på friskt kaldt vann. Vannvåindikatorerne på den ene siden av vannkokeren viser hvor mye vann den inneholder. Unngå å overfylle vannkokeren.
- ★ Lukk lokket ved å trykke det ned i lukket stilling.
- ★ Sett vannkokeren flatt på grunnplaten.
- ★ Trykk på "Wilfa" start/stopp knappen for å starte oppvarmingen. Apparatet vil pipe og slå seg av automatisk når valgt temperatur er nådd.
- ★ Hvis det er ønskelig å holde valgt temperatur, trykk på "Keep varm" knappen. Temperaturen vil holdes i 15 min.
- ★ Unngå å berøre sidene på vannkokeren når den inneholder varmt vann. **Unngå å åpne lokket når du heller ut vannet.**

Du kan velge vanntemperatur på "Temp" knappen, 40°C, 70°C, 80°C, 90°C eller 100°C.

Rengjøring

- Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.
- Om nødvendig kan apparatet rengjøres utvendig med en fuktig klut uten tilsetningsstoffer.

Avkalking

- Hvor ofte vannkokeren trenger avkalking avhenger av hvor hardt vannet er og hvor ofte apparatet brukes.
- Hvis apparatet slår seg av før vannet koker, er det sannsynlig at det trenger avkalking.
- Bruk et kommersielt tilgjengelig avkalkingsmiddel.

Elektrisk tilkobling

Kontroller at spenningen der du skal bruke apparatet er den samme som spesifisert på apparatet. Du finner detaljer på etiketten på grunnplaten.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

- Les bruksanvisningen nøye før apparatet tas i bruk, og ta vare på anvisningene inkludert garantien, kvitteringen og om mulig esken med den innvendige emballasjen.
- Apparatet er kun konstruert for privat bruk, og for det tiltenkte bruksområdet. Det er ikke egnet for kommersiell bruk.
- Hold apparatet borte fra varmekilder, direkte sollys, fuktighet og skarpe kanter.
- Apparatet må ikke brukes med våte hender. Trekk ut støpselet umiddelbart hvis apparatet er fuktig eller vått. Må ikke senkes ned i vann.
- Må ikke brukes utendørs.
- Når apparatet rengjøres eller settes bort, må det slås av og støpselet må trekkes ut av stikkontakten (trekk i støpselet, ikke kabelen).
- Kontroller apparatet og kabelen regelmessig for skade. Bruk ikke apparatet hvis det er skadet.
- Prøv ikke å reparere apparatet selv. Kontakt alltid en autorisert reparatør.
- Bruk bare originale reservedeler.
- Vær spesielt oppmerksom på "Spesielle sikkerhetsinstrukser" nedenfor.

Spesielle sikkerhetsinstrukser for dette apparatet

- Apparatet må bare fylles med kaldt vann.
- Vannivået må være mellom MAX- og MIN-merkene. Hvis vannnivået overstiger det maksimale nivået, kan kokende vann og damp sprute ut og medføre fare for brukeren.
- Apparatet slås automatisk av når det fjernes fra grunnplaten. Vannkokeren må bare brukes sammen med den medfølgende grunnplaten.
- Pass alltid på at lokket er skikkelig lukket.
- Trekk ut støpselet når apparatet ikke er i bruk.
- Apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med nedsatte fysisk, sansemessige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de er under tilsyn av en person som har ansvaret for deres sikkerhet. Barn må holdes under oppsyn for å unngå at de leker med apparatet.

Teknisk info: 220-240V ~50Hz, 2200W

I følge direktivet for avfall av elektronikk og elektrisk utstyr (WEEE), skal slikt avfall bli samlet inn separat og behandlet. Hvis du i fremtiden trenger å kaste dette produktet, vennligst ikke kast dette sammen med vanlig avfall. Vennligst send dette produktet til oppsamlingspunkter hvor dette er tilgjengelig.



Markedføres i Norge av:

WILFA AS

Industriveien 25
Postboks146, Hagan
1481 Hagan, Norway

Tlf: 67 06 33 00

Fax: 67 06 33 91

salg@wilfa.com

www.wilfa.com

Grattis till din nya **Wilfa Svart Te** – vattenkokare, som är en produkt av **Wilfa Svart** familj. Den ger dig en exakt uppvärming av vattnet. Olika drycker har olika temperaturer, vilket **Wilfa Svart Te** ger dig.

För olika te sorter rekommenderas olika temperaturer. Vid hög temperatur på någon form av te kommer det att ge den dryck som en bitter smak. Lätta te sorter som vitt te, grönt te och gult te rekommenderas vattentemperatur på 70°C – 85°C. För svarta te sorter rekommenderas upp till kokande vatten, mellan 90°C – 100°C.

Formågen att värma upp till 40°C, är det en lämplig temperatur för att framställning av barnmat.

Vi hoppas **Wilfa Svart Te** ger många positiva möjligheter.

Design



- ❶ Vattenkokare
- ❷ Lock
- ❸ Vattennivåmätare
- ❹ Bottenplatta
- ❺ Reglering av värme på vattnet 40°C, 70°C, 80°C, 90°C och 100°C
- ❻ ON / OFF
- ❼ Håld varma
- ❽ El-kabel med stickkontakt

Första gången enheten används

Läs dessa instruktioner noggrant och förvara dem på ett säkert ställe. Koka färsk vatten i vattenkokaren minst två gånger innan den används för första gången. Använd bara vanligt vatten utan tillsatser eller ingredienser.

Använd

- ✦ Ställ Wilfa **Wilfa Svart Te** på en plan yta.
- ✦ Öppna vattenkokaren genom att trycka på lockknappen, fyll sedan på vatten. Indikator för vattennivå finns på respektivesida och anger hur mycket vatten som ska fyllas på. Överfyll inte vattenkokaren.
- ✦ Stäng locket genom att trycka ner det till stängt läge.
- ✦ Placera vattenkokaren på bottenplattan.
- ✦ Tryck på "Wilfa" ON/OFF för att starta uppvärmningen. Enheten piper och stängs av automatiskt när inställd temperatur är uppnådd.
- ✦ Om det är önskvärt att bibehålla den inställda temperaturen, tryck på "Keep Warm". Temperaturen kommer att hållas i 15 min.
- ✦ Undvik att röra vid sidorna av vattenkokaren när den innehåller hett vatten. **Undvik att öppna locket när du häller ut vattnet.**

Du kan välja vattentemperatur på "Temp" knappen, 40°C, 70°C, 80°C, 90°C och 100°C.

Rengöring

- Gör maskinen strömlös innan rengöring.
- Vid behov kan enheten rengöras med en fuktig trasa utan några tillsatser.
- Filterhållaren, kan och locket kan tvättas i varmt tvålwater eller placeras på toppen av diskmaskinen.
- Tvätta aldrig andra delar av bryggaren i diskmaskinen. Använd aldrig starka rengöringsmedel, skurpulver, stålull eller andra släppa medel på någon del av bryggaren.

Avkalkning

- Hur ofta vattenkokare behov avkalkning beror på hur hårt vattnet är och hur ofta det används.
- Om enheten stängs av innan vattnet kokar, är det troligt att den behöver avkalkning.
- Använd inte vinäger. Använd en kommersiellt tillgänglig avkalkningsmedel.

Elektrisk tillkoppling

Kontrollera spänningen där du använder enheten är samma som anges på apparaten. Du kan hitta detaljer på etiketten på bottenplattan.

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Läs instruktionerna noga innan du använder apparaten, och förvara bruksanvisningen, inklusive garanti, kvitto, och om möjligt lådan med inneremballage.
- Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte lämplig för kommersiellt bruk.
- Håll apparaten borta från värmekällor, direkt solljus, fukt och vassa kanter.
- Använd inte med våta händer. Koppla omedelbart om enheten är fuktiga eller våt. Doppa inte i vatten.
- Använd inte utomhus.
- När enheten rengöras eller tagits bort, måste den stängas av och kontakten måste dras ut ur vägguttaget (dra i kontakten, inte kabeln).
- Kontrollera enheten och kabeln regelbundet för skador. Använd inte om den är skadad.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid en behörig tekniker.
- Använd endast originalreservdelar.
- Var särskilt medvetna om "särskilda säkerhetsanvisningar instruktioner" nedan.

Särskilda säkerhetsanvisningar för denna enhet

- Enheten får endast fyllas med kallt vatten. Vattennivån måste vara mellan MAX och märken MIN. Om vattennivån överskrider maximal nivå kan kokande vatten eller het vattenånga tränga ut och utgöra fara för användaren.
- Enheten stängs av automatiskt när de tas bort från bottenplattan.
- Vattenkokare får endast användas med den medföljande bottenplattan. Se alltid till att locket är ordentligt stängt.
- Koppla ur när den inte används.
- Enheten ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet eller kunskap, såvida de inte övervakas av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn bör övervakas så att dom inte leker med apparaten.

Teknisk info: 220-240V ~50Hz, 2200W

Enligt WEEE-direktivet skall elektriskt och elektroniskt avfall samlas in och behandlas separat. Om denna produkt någon gång i framtiden behöver skrotas släng INTE den tillsammans med hushållsavfall. Lämna produkten vid en insamlingspunkt avsedd för elektriskt och elektroniskt avfall.

Marknadsförs i Sverige av:

WILFA AB

Box 9031
200 39 Malmö
Sverige

Tlf: 46 (0) 40 601 20 00

Fax: 46 (0) 40 601 20 30

www.wilfa.se



Tillykke med din nye **Wilfa Svart Te** – kedlen, som er et produkt af **Wilfa Svart** familie. Den vil give dig en præcis opvarmning af vandet. Forskellige drikkevarer har forskellige temperaturer, som **Wilfa Svart Te** vil give dig.

For forskellige te sorter anbefales forskellige temperaturer. Ved høj temperatur på en slags te, vil det give drikkevareren en bitter smag. Lette te sorter som hvid te, grøn te og gul te anbefales vandtemperatur på 70°C – 85°C. For sorte te sorter, der anbefales op til kogende vand, mellem 90°C – 100°C. Evnen til at varme op til 40°C, er en passende temperatur til fremstilling af babymad.

Vi håber **Wilfa Svart Te** giver mange positive muligheder.

Design



- ❶ Kedel
- ❷ Låg
- ❸ Vandstand
- ❹ Bundplade
- ❺ Regulering af varme på vandet 40°C, 70°C, 80°C, 90°C og 100°C
- ❻ Tænd / sluk-knap
- ❼ Hold varm
- ❽ Ledning med stik

Første gang enheden bruges

Læs disse instruktioner omhyggeligt og opbevar dem et sikkert sted. Kog frisk vand i kedlen mindst to gange, før det bruges første gang. Brug kun almindeligt vand uden tilsætningsstoffer eller ingredienser.

Brug

- ★ Indstil **Wilfa Svart Te** på en flad overflade.
- ★ Åbn kedlen ved at trykke på knappen på låget, og hæld frisk koldt vand. Vandstand på siden af kedlen viser, hvor meget vand den indeholder. Du må ikke overfylde kedlen.
- ★ Luk låget ved at trykke på det, så det låser fast.
- ★ Sæt kedlen på den flade bundpladen.
- ★ Tryk på "Wilfa" start / stop-knappen for at starte opvarmning. Enheden bipper slukker automatisk, når valgte temperatur er nået.
- ★ Hvis det er ønskeligt at opretholde den valgte temperatur, tryk "Keep Warm"-knappen. Temperaturen vil blive holdt i 15 min.
- ★ Undgå at røre siderne af kedlen, når den indeholder varmt vand.
Undgå at åbne låget, når du hælder vandet ud.

Du kan vælge vandtemperatur på "Temp" knappen, 40°C, 70°C, 80°C, 90°C eller 100°C.

Rengøring

- Tag altid stikket du inden rengøring.
- Om nødvendigt, kan enheden rengøres med en fugtig klud uden tilsætningsstoffer.

Afkalkning

- Hvor ofte kanden skal afkalkes afhænger af, hvor hårdt vandet er, og ofte det bruges.
- Hvis enheden sluddes, før vandet koger, er det sandsynligt, at den skal afkalkes.
- Brug en kommercielt tilgængelig descalcifying.

Elektrisk tilslutning

Kontrollér spænding, hvor du bruger enheden er den samme som angivet på apparatet. For nærmere oplysninger på etiketten på bundpladen.

Generelle sikkerhedsanvisninger

- Læs betjeningsvejledningen grundigt, før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug samt garantien, kvitteringen og evt. kassen med den indvendige emballage.
- Dette apparat er beregnet til privat brug, og til de påtænkte anvendelse. Det er ikke egnet til kommerciel brug.

- Hold apparatet væk fra varmekilder, direkte sollys, fugt og skarpe kanter.
- Må ikke anvendes med våde hænder. Tag straks ud stik, hvis enheden er fugtig eller vådt. Må ikke nedsænkes i vand.
- Må ikke anvendes udendørs.
- Når enheden rengøres eller stilles væk, skal den være slukket og stikket skal trækkes ud af stikket (træk i stikket, ikke i ledningen).
- Kontrollér jævnligt produktet og ledningen for beskadigelser. Må ikke anvendes, hvis den er beskadiget.
- Prøv ikke at reparere apparatet selv. Altid kontakte en autoriseret tekniker.
- Brug kun originale reservedele.
- Vær især opmærksom på "særlige sikkerhedsinstruktioner" nedenfor.

Særlige sikkerhedsinstruktioner til denne enhed

- Enheden må kun fyldes med koldt vand.
- Vandstanden skal være mellem MAX og MIN mærkerne. Hvis vandstanden overstiger det maksimale niveau, det kogende vand og damp trænge ud, hvorved brugeren kan komme til skade.
- Enheden slukker automatisk, når fjernet fra bundpladen.
- Kedelen må kun bruges med den medfølgende bundplade.
- Sørg altid for, at låget er lukket korrekt.

- Tag stikket ud, når den ikke er i brug.
- Enheden bør ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, med mindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Teknisk info: 220-240V ~50Hz, 2200W

Ifølge direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal denne slags affald indsamles og behandles separat. Hvis det fremover bliver nødvendigt at kassere dette produkt, bedes du sørge for, at det IKKE kommer i dagrenovationen. Produktet skal i stedet sendes til nærmeste WEEE -opsamlingssted.



Markedføres i Danmark av:

AS WILFA

c/o Egelundsvej 9

DK-4600 Køge

Danmark

T +45 70 20 20 44

www.wilfa.dk

Onnea uuden **Wilfa Svart Te** – vedenkeitTIMEN johdosta!
Vedenkeitin, jolla saat tarkasti valittua veden lämpötilan.
Eri juomiin tarvitaan eri lämpötiloja ja nämä saat
Wilfa **Wilfa Svart:n** avulla.

Teelaaduille suositellaan eri lämpötiloja. Korkeissa lämpötiloissa joidenkin teelaatujen maku muuttuu kitkeräksi. Valkoiselle, vihreälle ja keltaiselle teelle suositellaan veden lämpötilaksi 70°C – 85°C. Mustalle teelle taas suositellaan jopa kiehuvaa vettä, eli 90°C – 100°C. 40°C lämpötila on erittäin hyvä vauvan ruoan lämmittämiseen.

Toivomme että **Wilfa Svart Te** – vedenkeitTIMellä helpotamme keittiösi arkiaskareita.

Design



- ❶ Vesikannu
- ❷ Kansi
- ❸ Vesimäärän näyttö
- ❹ Pohjalevy
- ❺ Veden lämpötilan säätö 40°C, 70°C, 80°C, 90°C tai 100°C
- ❻ On / off-kytkin
- ❼ Pitää lämpinänä
- ❽ Virtajohto pistokkeella

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne turvallisessa paikassa. Keitä vettä vesikannussa ainakin kahdesti ennen kuin sitä käytetään ensimmäistä kertaa. Käytä vain puhdasta vettä ilman lisäaineita tai ainesosia.

Käyttö

- ★ Aseta **Wilfa Svart Te** tasaiselle alustalle.
- ★ Avaa vedenkeitin painamalla kannessa olevaa painiketta ja kaada kannuun kylmää vettä. Vesimäärän näyttö kertoo kuinka paljon vettä keittimessä on. Älä täytä yli MAX-viivan.
- ★ Sulje kansi painamalla se alas.
- ★ Aseta vedenkeitin takaisin pohjalevyllle.
- ★ Paina "Wilfa" start / stop painiketta lämmityksen/keittämisenaloittamiseksi. Laite piippaa ja sammuu automaattisesti, kun valittu lämpötila on saavutettu.
- ★ Jos haluat säilyttää saavutetun lämpötilan, paina "Keep Warm" - painiketta. Lämpimänäpito 15 min.
- ★ Älä kosketa vedenkeitin pintaa kun se sisältää kuumaa vettä. **Vältä avaamista kantta kun kaadat vettä.**

Voit valita "TEMP" napista, 40°C, 70°C, 80°C, 90°C ja 100°C.

Puhtaanapito

- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Tarvittaessa laite voidaan pyyhkiä kostealla liinalla.
Älä käytä pesuaineita.
- Suodatinteline, kannu ja kansi voidaan pestä kuumalla vedellä jossa tiskiainetta tai astianpesukoneessa ylätasolla.
- Älä koskaan pese laitteen muita osia astianpesukoneessa.
Älä koskaan käytä vahvoja pesuaineita, hankaavia pesuaineita, teräsvillaa tai tahrannoistoaaineita mihinkään laitteen osaan.

Kalkinpoisto

- Kuinka usein keitin tarvitsee kalkinpoistoa, riippuu veden kovuudesta sekä siitä, kuinka usein keitintä käytetään.
- Jos laite sammuu ennen kuin vesi kiehuu, on todennäköistä, että se tarvitsee kalkinpoiston.
- Käytä kaupasta saatavia kalkinpoistoaineita.

Sähköliitäntä

Tarkista että pistorasian jännite on sama kuin laitteen tarvitsema. Laitteen tehontarve näkyy sen pohjaan kiinnitettyssä tyyppikilvessä.

Yleiset turvaohjeet

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä ohje, takuutodistus, kuitti ja jos mahdollista myös laatikko.
- Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön. Älä käytä laitetta muuhun tarkoitukseen. Laite ei sovellu kaupalliseen käyttöön.
- Pidä laite poissa lämmönlähteistä, suorasta auringonvalosta, kosteudesta ja terävistä reunoista.
- Älä käytä laitetta märin käsin. Irrota pistoke heti, jos laite on kostea tai märkä. Älä upota laitetta veteen.
- Älä käytä ulkona.
- Kun laite puhdistetaan tai se ei ole käytössä, sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta (vedä pistokkeesta, ei johdosta).
- Tarkista laite ja kaapeli säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä, jos johto tai laite on vaurioitunut.
- Laitetta ei saa yrittää korjata itse. Ota aina yhteyttä valtuutettuun korjaamoon.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Lue alla olevat turvallisuusohjeet tarkasti.

Turvallisuusohjeet

- Laitteen saa täyttää vain kylmällä vedellä.
- Vettä tulee olla vähintään MIN-merkin kohdalla ja enintään MAX-merkkiin asti. Jos vedenpinta ylittää enimmäismäärän, kiehuva vettä ja höyryä voi pursua ulos ja vaarantaa käyttäjää.
- Laite sammuu automaattisesti, kun kannu poistetaan pohjalevyiltä. Keitintä saa käyttää vain tämän laitteen pohjalevyllä.
- Varmista aina, että kansi on kunnolla kiinni.
- Irrota pistoke pistorasiasta kun laite ei ole käytössä. Laitetta ei saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset) joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista tai jos he eivät ole henkilön valvonnassa, joka vastaa heidän turvallisuudestaan. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he pääse leikkimään laitteella.

Tekniset tiedot: 220-240V ~ 50Hz, 2200W

Maahantuojana Oy Wilfa Suomi Ab myöntää 2 vuoden takuun maahantuomilleen Wilfa-tuotteille. Tämä takuu kattaa tuotteessa ostohetkellä olevat puutteet sekä materiaali- ja valmistevirheet, jotka ilmenevät 2 vuoden kuluessa laskettuna ostopäivästä. Muilta osin noudatamme yleisiä takuehtoja TE-2002. Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön mukaisiin kuluttajan oikeuksiin.



Oy Wilfa Suomi Ab
Melkonkatu 28 E 19
00210 Helsinki, Finland

Tel: +358 (0)9 6803 480
Fax: +358 (0)9 6803 4820
www.wilfa.fi

Congratulations on your new **Wilfa Svart Te** – kettle, which is a product of **Wilfa Svart** family. It will give you a precise heating of the water. Different drinks have different temperatures, which **Wilfa Svart Te** will give you.

For different tea varieties recommended different temperatures. At high temperature on some sort of tea it will give the drink a bitter taste. Light tea varieties such as white tea, green tea and yellow tea is recommended water temperature of 70°C – 85°C. For black tea varieties recommended up to the boiling water, between 90°C – 100°C. The ability to heat up to 40°C, it is a convenient temperature for preparing baby food.

We hope **Wilfa Svart Te** provides many positive opportunities.

Design



- ❶ Kettle
- ❷ Lid
- ❸ Water scale
- ❹ Base plate
- ❺ Regulation of heat on the water 40°C, 70°C, 80°C, 90°C og 100°C
- ❻ On / off switch
- ❼ Keep warm
- ❽ Power cord with plug

First use of the machine

Please read these instructions carefully and keep them in a safe place. Boil fresh water in the kettle at least twice before it is used for the first time. Use only plain water with no additives or ingredients.

Use

- ★ Set **Wilfa Svart Te** on a flat surface.
- ★ Open the kettle by pressing the button on the lid, and pour fresh cold water. Water scale on the side of the kettle showing how much water it contains. Do not overfill the kettle.
- ★ Close the lid by pushing it into the closed position.
- ★ Put the kettle on the flat base plate.
- ★ Press "Wilfa" start / stop button to start warming. The kettle will beep and turns off automatically when selected temperature is reached.
- ★ If it is desirable to maintain the selected temperature, press the "Keep Warm" button. The temperature will be kept for 15 min.
- ★ Avoid touching the sides of the kettle when it contains hot water. ***Avoid opening the lid when you pour out the water.***

You can choose the water temperature on the "Set" button, 40°C, 70°C, 80°C, 90°C and 100°C.

Cleaning

- Always unplug the appliance before cleaning.
- If necessary, the device may be cleaned with a damp cloth with out any additives.
- Filter holder, glass jar and lid can be washed in hot soapy water or placed at the top in the dishwasher.
- Never wash other parts of the device in the dishwasher. Never use strong detergents, scouring powders, steel wool or other release agents on any part of the maker.

Descaling

- How often kettle needs descaling depends on how hard the water is and how often it is used.
- If the unit shuts off before the water boils, it is likely that it needs descaling.
- Use a commercially available descalcifying.

Electrical connection

Check the voltage where you use the device is the same as specified on the appliance. For details on the label on the base plate.

General safety instructions

- Read the instructions carefully before using the appliance, and keep the instructions including the warranty, receipt, and if possible the box with inner packaging.
- This appliance is designed for private use, and for the intended application. It is not suitable for commercial use.
- Keep the appliance away from heat sources, direct sunlight, moisture and sharp edges.
- Do not use with wet hands. Unplug immediately if the unit is damp or wet. Do not immerse in water.
- Do not use outdoors.
- When the unit is cleaned or put away, it must be turned off and the plug must be pulled out of the socket (pull the plug, not the cable).
- Check device and cable regularly for damage. Do not use if it is damaged.
- Try not to repair the appliance yourself. Always contact an authorized technician.
- Use only original spare parts.
- Be especially aware of "special security instructions" below.
- Pay careful attention to the following " Special safet instructions".

SpesielleSpecial safety instructions for this device

- The device must only be filled with cold water.
- Water level must be between the MAX and MIN marks. If the water level exceeds the maximum level, the boiling water and steam may be ejected, which might arise a hazard to the user.
- The device switches off automatically when removed from the base plate. Kettle must only be used with the included base plate.
- Always make sure that the lid is properly closed.
- Unplug when not in use.
- The device should not be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they are supervised by a person who is responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Technical info: 220-240V ~ 50Hz, 2200W

According to the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive, this type of waste must be collected and treated separately. If it becomes necessary to dispose of this product at some point, kindly make sure that it is not discarded with your everyday household refuse. Instead, bring the product to your closest WEEE collection centre.



WILFA AS
Industriveien 25
Postboks146, Hagan
1481 Hagan, Norway

Tlf: 67 06 33 00
Fax: 67 06 33 91
salg@wilfa.com
www.wilfa.com



wilfa svart

wilfa.com

nordiccoffeeculture.com

@NordicCoffee on twitter